
グリルで調理をする

グリル調理のポイント

魚焼き調理のこつ

●魚を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。




- ●魚を少量(1尾~2尾)焼く場合は、ヒーター形状により置く位置で焼き色がつきにくい場合がありますので魚を斜めに置い てください。
- ●焼網にサラダ油などを塗っておくと調理物が焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。
- ●焦げ目のつき具合は魚の種類や大きさ、脂ののり具合、魚の温度、塩のふりかげんによって違います。(塩のふる量が多いと焦げ 目が強くなります。) お好みにより 「仕上がり | キーで調節してください。
- ●生魚(さんまやあじなど)は、焼き色がつきにくいので、調理する約10~20分前に塩をふっておきます。
- ●冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足になったり、温度セ ンサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。
- ●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になりますので皮に切れ目を入れてください。
- ●焼網よりも大きな魚を調理する場合は、半分に切ってください。
- ●複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。
- ●塩さんま(生)は、保存(冷蔵)期間が2日以上の場合、切身·ひものメニューで焼いてください。(皮が乾燥しているので丸焼 きメニューで焼くと皮が裂けたり焦げやすくなります。)
- ●つけ焼きのたれは、よく落としてください。たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。お好みにより「仕上がり」 キーで調節してください。

オーブン調理のこつ

- ●冷凍食品を調理するときは、解凍せずに冷凍のまま調理してください。
- ●冷凍ピザや冷蔵ピザを調理するときは、包装を外してからアルミホイルをピザのまわりにそって折り曲げてください。



- ●冷凍グラタンを調理するときは、包装を外してからアルミケース皿のまま入れてください。 (電子レンジ用のプラスチック容器の冷凍グラタンは、焼くことができません。)
- ●焼き豚などの中まで火をとおすメニューは、食材の厚さを4cm以下にしてください。
- ●調理するときの置き方は、下図の例のように中央部に置いてください。



- お知らせ
 ●通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されにおいや煙が出ることがあります。
 - ●調理中、材料の脂などが下ヒーターや受皿に落ちると、においや煙が出ることがあります。
 - ●調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。
 - ●調理直後にグリルドアを引き出すと、煙が前面から出ます。特に脂分の多い魚などを焼いたあとは、 30秒程度待ってから引き出してください。
 - ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したときは、ヒーターについた脂が残るため、次回調理をする とき、最初ににおいや煙が出ることがあります。
 - ●グリル調理はメニューに応じて上・下ヒーターを自動的に切り替えます。メニューによっては上・下ヒー ターの通電を細かく切り替えるため、ヒーターが赤くならない場合があります。
 - ●手動調理は上·下ヒーターの通電を細かく切り替えて両面を焼き上げるため、自動調理で調理するとき よりも仕上がりに時間がかかる場合があります。

グリルで調理をする (つづき)


グリルで自動調理をする






お知らせ

- 魚焼き自動調理は受皿に水を入れても調理できます。 (水約200mL)
- ●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。
- ●調理物を入れたままにしておくとクリーニングや 余熱で焦げ過ぎることがあります。





電源ランプを点灯させる

を「ピッ」と鳴るまで押し、

- 2 回動 を押し、希望のメニュー番号を表示させる
- 4 を押し、通電する メロディーが鳴ったら終了です。 食材を取り出します
- 続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る



●タイマー表示部が「」と表示され、途中から調理の残時間を表示します。



●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの クリーニング(【↓表示)を行い、 のランプが 点滅します。(ヒーターを加熱してヒーターに付着 した脂分を焼き切ります。)

焼きが足りないときは、追加焼きで様子をみながら、さらに焼いてください。

◆ P.34


- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、合は、原を押してください。
- ●庫内の温度が約80℃以下になるまで「高温注意」表示をします。




自動調理の目安

調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください。

※[]は1尾(切れ・枚・本)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。




※[]は1枚(皿・本)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。



グリルで調理をする (つづき)

グリルで手動調理をする



- 材料を焼網の上に載せ、グリルドアを 確実に閉める。前面操作パネルを開く
- 電源を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- 手動 を押し、「**魚焼き」**の位置に ランプを点灯させる
- ▼ | ▶ を押し、 食材に適した火力に 設定する
- を押し、通電する
- 調理が終わったら を押し、通電を切る
- 続けて使わないときは を押し、電源を切る

お知らせ

●受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)



火力設定



調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合 わせ、調理時間を調節しましょう。

タイマーを使うときは(→P.35)

- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの クリーニング(『! 表示)を行います。
- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場 合は、湿を押してください。
- ●庫内の温度が約80℃以 下になるまで「高温注意」 表示をします。



手動調理の目安

調理物に合わせてメニューと火力を選んでください。


※[]は1枚(尾・はい)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって火力を選んでください。

メニュー	魚焼き手動(自動で焼けないもの)		
火力	弱	中	強
			さんまのみりん干し [約80~160g] 中2枚 (約6~10分)
調理例		小あじのみりん干し [1枚 約20~40g]小6枚 (約5~10分)	うるめいわし丸干し [1尾約10~15g] 5~10尾 (約5~10分)
			いかのつけ焼き [1ぱい 約250g] 2はい (約10~16分)

- ●グリル使用時は必ず換気扇を使用してください。(調理中、吸・排気カバーから煙が出ます。)
- ●グリルドアの開閉は、グリルドアのとっての中央を持って行ってください。
- ※それ以外ではグリルドアの開閉ができない場合があります。
- ●焼網に材料を載せるときは、焼網からはみ出さないようにしてください。(材料がヒーターにつくと発火する恐れが
- ●連続してご使用になる場合は、毎回焼網と受皿の汚れをきれいにし、グリル庫内の温度を下げてから調理してくだ さい。グリル庫内の温度が高いまま調理すると、センサーが正しく働かず早めに調理が終了したり、調理時間が長 くなったりします。(高温のためやけどに注意する。)
- ●自動調理の途中でグリルドアを開けないでください。上手に調理できません。
- ●長時間グリルを使用すると、グリルドアのとっての下側が熱くなるのでご注意ください。
- ●調理中、グリルドアがくもったり、周りに露がついたりすることがあります。周りについた露はふきんでふき取っ てください。
- ●グリルドアはゆっくり開閉してください。
- ※調理物が焼網から落ちる場合があります。
- ●ガラス容器や陶器容器は、焼網からすべり落ちたり焼網の傷つきの原因となるため容器の底にアルミホイルを密着 させて使用してください。
- ●ドア周辺から煙や水蒸気が漏れる場合があります。
- ●調理中、吸・排気カバーの上に鍋などを置いて吸・排気口をふさぐと、グリルドアから煙が漏れたり、グリルドア の周囲や下側に露がついたりします。
- ●アルミホイルを使うときは、ヒーターに触れないように注意してください。(ヒーターにつくと発火する恐れがあり
- ●もちはヒーターに触れるので焼かないでください。焼く場合はフライパンで焼いてください。 → P.55

グリルで調理をする (つづき)

グリルでオーブン調理をする



- 準備 材料を焼網の上に載せ、グリルドアを 確実に閉める。前面操作パネルを開く
- 1 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる

- 4 を押し、通電する
- 調理が終わったら が を押し、通電を切る
- 続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る

お知らせ

●オーブン調理は受皿に水を入れないでください。






タイマーを使うときは → P.35


- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの クリーニング(【】表示)を行います。
- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、○ を押してください。
- ●庫内の温度が約80℃以下になるまで「高温注意」 表示をします。





オーブン手動調理のこつ

- ●受皿に水を入れない。
- ●小さくて焼網にのせられない場合は、アルミホイルを敷いてからのせる。
- ●食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないようにのせる。
- ●器や型の高さは4cm以下のものを使う。
- ●ケーキを焼く場合はアルミホイルで作った型に生地を流し込んで焼く。
- ●グラタンやアップルパイなど器や型を使って焼くときは、器や型の底をアルミホイルで包む。
- ●表面の焼き色がつきすぎるときはアルミホイルをかぶせて焼く。
- ●加熱途中で様子をみながら加熱し、器や型の前後を入れかえる。
- ●焼き色が濃すぎたり、薄すぎるときは温度を調節する。
- ●ケーキの焼き上がりの目安は竹串などを刺してみて生地がつかないとでき上がり。
- ●連続して焼く場合は焼き時間を短くする。



お知らせ
自動調理終了後、ヒーターのクリーニング中にセットします。

追加焼き<mark>を押し、</mark>

ランプを点灯させる

▼ を押し、

時間を設定する

を押し、通電する

食材を取り出します

メロディーが鳴ったら終了です。

続けて使わないときは

34



を押し、電源を切る

追加焼き時間設定



●タイマー時間は3分から始まります。29分まで設 定できます。

●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの クリーニング(【】表示)を行い、 このランプが 点滅します。

焼きが足りないときはもう一度追加焼きを行っ てください。

●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場 合は、湿を押してください。


●庫内の温度が約80℃以 下になるまで「高温注意」 表示をします。



便利に使う

タイマーを使う

お知らせ
右ヒーターで説明しています。





| や | 切っ | を押したあとの通電中 (調理中) にセットします。

左・右・中央ヒーター

②を押す。

を押し、時間を設定する

●設定できる最大時間 火力 [1]~ [5] ▶ 9時間55分 火力 [6] ~ [12] ▶ 1時間 ▶1時間

▶] 時間

中央ヒーター

グリル

き を押す。

▼ ▶ を押し、時間を設定する

●設定できる最大時間 グリル ▶29分

1分~1時間までは1分きざみ、1~5時間までは10分きざみ、5~9時間55分までは30分きざみで設定できます。

約3秒間待つ。メロディーが鳴り、タイマーがスタートします

メロディーが鳴ったらタイマー終了です。自動的に通電を停止します。

- ●途中で調理タイマーを中止するときは、もう一度 ① を押してください。
- ●設定した時間を変更したい場合は、タイマーを中止し、再度設定してください。

便利に使う (つづき)

操作をロックする

- ●安全のために、操作できないようロックできます。
- ●全てのヒーターが切れている状態で受け付けます。
- ●電源を切っても 記憶しています。



前面操作パネル



全ての操作をロックする

- ── を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- チャイルド を3秒間押し、 ランプを点灯させる

チャイルド

全てのロックを解除する

- ~ を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- チャイルド を3秒間押し、 ランプを消灯させる 消灯

中央ヒーターの操作をロックする

- ╮を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- 中北-ŷ- を3秒間押し、 中央ヒーター ランプを点灯させる 点灯

中央ヒーターのロックを解除する

- ╮を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- 中北-ター を3秒間押し、 ワックランプを消灯させる

音声の音量設定・聞き直し

音量を設定する

- を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- を3秒間押す 音声を押し、

希望の音量を選ぶ

希望の音量で3秒経過するとセット完了

音声を聞き直す

音声を聞き直したいときは

(音声) **を押す** 直前の音声の内容が流れます。



レンジフードファン連動システムを使う(機能付きのみ)

- お知らせ

 ●レンジフードファン連動システムは各ヒーター、またはグリルの通電・停止に連動して、レン ジフード(連動システム対応機種のみ)が運転・停止するシステムです。
 - ●レンジフードによっては動作が異なる場合があります。また、レンジフードの使いかたはレンジ フードの取扱説明書をご覧ください。
 - ●レンジフードファン連動システム対応のレンジフードについては、お買い上げの販売店または 「ご相談窓口」→P.63 の窓口にお問い合わせください。

操作と連動する内容

クッキングヒーターの操作	レンジフードの作動	
各ヒーター、またはグリルの通電を開始したとき	運転を開始します。	
各ヒーター、またはグリルの通電を停止したとき	約3分後に自動停止します。	

IIH クッキングヒーターの前面操作パネルでレンジフードを操作する

運転を切り替えるときは

運転を押す

押すごとにレンジフードの風量が切り替わります。

照明を点灯(消灯)するときは

照明を押す

運転を停止するときは

切を押す

レンジフードが停止中に関する 押すと

「弱」で運転を開始し、押すごとに風量が 「弱」→「中」→「強」→「弱」と切り替わります。

お願い

クッキングヒーターからの信号がさえぎら れるとレンジフードが作動しない場合があ ります。

- ●送信部が汚れている。
- ●送信部が鍋やフライパンのとってなどでおおわれ
- ●他のリモコンを操作している。

メロディーをブザーに切り替える

- を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- 前面操作パネルの
 - を3秒間押し、「ピピッ」と 鳴ったら 切り替え完了

●もとにもどすときも、同じ操作をします。

36 37

中央ヒーター

消灯